



A Easy Set Up Components



C Connecting the DVR to TV



B Camera Connections



SR342-2DE-50010-240809

Swann Guide d'installation rapide DVR8-2500

A

Éléments d'installation rapide



Unité DVR8-2500



Câble RCA



Adaptateur alimentation



Adaptateur DVR



Télécommande



Caméras et accessoires optionnels

C

Brancher le DVR sur une TV



Vue arrière de la TV

1 Connectez l'extrémité RCA du câble RCA vers BNC à l'arrière de la prise ENTREE TV

2 Connectez l'extrémité de la prise BNC du câble à la prise ENTREE VIDEO située à l'arrière du DVR, en haut.

3

Réglez votre TV sur l'ENTREE correcte, parfois appelée A/V, entrée, source, LI, L2 etc. Consultez le guide de votre téléviseur pour plus de détails.

Vue arrière du DVR

**B**

Connexions caméras



Caméras optionnelles

1 Connectez la prise BNC du câble caméra à la prise BNC située sur la rallonge.

2 Connectez l'autre extrémité de la prise BNC de la rallonge aux prises caméra situées à l'arrière du DVR.



3 Connectez les prises d'alimentation DC de la rallonge aux séparateurs d'alimentation.

4 Branchez la prise séparateur à la prise DC située au niveau de l'alimentation.

5 Branchez le DVR et les adaptateurs d'alimentations de la caméra sur prises électriques.




SR342-2DE-50010-240809


A Instale Fácilmente los Componentes



C Conectando el DVR a la TV



B Conexiones de la Cámara



SR342-2DE-50020-240809

A

Komponenter der er lette at sætte sammen



DVR8-2500 enhed



RCA-kabel



Fjernbetjening



DVR-strømadapter




Strømadapterkabel



Kamera og ekstra tilbehør

C

Forbindelse af DVR til tv



Bagsiden af tv'et

1 Sæt RCA-enden af RCA-til BNC-kablet i på bagsiden af tv'et i INPUT-stikket

2 Sæt kablets BNC-ende i det øverste VIDEO INPUT-stik bag på DVR'et

3 Indstil tv'et til den rigtige indgang – den markeres ofte som A/V, input, source, L1, L2, etc. – se tv-vejledningen for detaljer



Bagsiden af DVR

B


Kameraforbindelser



Ekstraudstyr til kamera

1 Sæt kamerakablets BNC- og DC-stik i BNC- og DC-stikkene i forlængerkablet.

3 Sæt forlængerkablets DC-strømsik i strømfordelerens DC-stik.



2 Sæt den anden ende af forlængerkablets BNC-stik ind i kameraets forbindelse på bagsiden af DVR'et.

4 Sæt strømfordelerens DC-stik i DC-stikket på strømforsyningen.



5 Sæt DVR'ets og kameraets strømadapter i stikkontakter.